



EN MANUAL

Read the operating instructions and the safety instructions completely and keep them for future reference. The following notes should be strictly observed when using this product. Using the tow rope is not easy and is only recommended for experienced users. Furthermore, the process should only be carried out under the supervision of adult supervisors. Before use, check the item for possible damage and only use the rope if it is undamaged.

PURPOSE OF USE

Universal areas of application: bicycles (e-bikes, biobikes), hiking, jogging

Tow assist, especially suitable for the following trailer loads:


- Art. 640027: for up to 100 kg
- Art. 640026: for up to 170 kg

⚠ The total trailer load must be observed!

- huge resilience due to nylon coating
- with bungee rubber band for gentle start
- incl. 2 carabiners and 2 webbing bands for easy, toolless mounting on saddle or seat post of the towing bike and on handlebars, handle stem or frame triangle of the towed bike
- incl. storage bag for mounting to the saddle rail, frame, ...

MOUNTING

Easy, toolless mounting



SAFETY INSTRUCTIONS

- For the towing process, the relevant regulations of the applicable Road Traffic Act (e.g. German StVO) must be observed.
- Check the bike's suitability for towing loads by referring to the bike manufacturer's instructions.
- The handling is negatively influenced by the towing process.
- The tow rope must be straight while riding, i.e. in the direction of the longitudinal axis of the bike. Do not make sharp changes of direction.
- All acceleration and deceleration must be carried out with reasonable caution.
- There is a risk of injury from crushing.
- Do not stop towing and get off the bike until the rope is completely slack. Danger of losing control of the towed bicycle.
- Make sure that the rope does not come loose and snap back.
- Always keep the rope under tension so that it does not drag on the ground or get caught in the front wheel. There is a risk of falling.
- It is not permitted to tow bicycles with a defective brake mechanism. Danger of losing control of the bike. Risk of injury.
- For safety reasons, a moderate speed should be chosen even under favorable environmental conditions.
- Only tow one trailer load at a time.
- Bicycle: Do not tow in poor environmental conditions (snow, ice, slippery roads, ...).

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch und bewahren Sie diese zu Nachschlagzwecken sorgfältig auf. Die folgenden Hinweise sollten bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt beachtet werden. Die Verwendung des Abschleppseils ist nicht einfach und wird nur erfahrenen Nutzern empfohlen. Des Weiteren sollte der Vorgang nur unter Aufsicht von erwachsenen Aufsichtspersonen erfolgen. Vor Nutzung untersuchen Sie den Artikel auf mögliche Beschädigungen und verwenden Sie das Seil nur im unbeschädigten Zustand.

VERWENDUNGSZWECK

Universelle Einsatzbereiche: Fahrrad (E-Bike, Biobike), Wandern, Joggen

Abschlepphilfe, besonders geeignet für folgende Anhängelasten:

- Art. 640027: für bis zu 100 kg
- Art. 640026: für bis zu 170 kg

⚠ Die Gesamtanhängelast ist unbedingt zu beachten!

- enorme Belastbarkeit durch Nylonummantelung
- mit Bungee-Gummiband für sanftes Anfahren
- inkl. 2 Karabinerhaken und 2 Gurtbänder für einfache, werkzeuglose Montage an Sattel oder Sattelstütze des Zugrads und an Lenker, Vorbau oder Rahmendreieck des gezogenen Fahrrads
- inkl. Tasche zur Befestigung am Sattelgestell, Rahmen, ...

AUFBAU

Einfache, werkzeuglose Montage

SICHERHEITSHINWEISE

- Für den Abschleppvorgang sind die entsprechenden Vorschriften der StVO einzuhalten.
- Prüfen Sie die Eignung des Fahrrads zum Ziehen von Lasten unter Bezugnahme auf die Anweisung des Fahrradherstellers.
- Das Fahrverhalten wird durch den Abschleppvorgang negativ beeinflusst.
- Das Abschleppseil muss während des Fahrens gerade, d.h. in Richtung der Fahrradlängsachsen verlaufen. Keine scharfen Richtungswechsel ausführen.
- Sämtliche Anfahr- und Abbremsvorgänge sind mit angemessener Vorsicht durchzuführen.
- Es besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen.
- Erst beim vollständig entspannten Seil den Abschleppvorgang beenden und vom Fahrrad absteigen. Gefahr durch Verlust der Kontrolle des gezogenen Fahrrads.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Seil nicht löst und zurückschnellt.
- Das Seil immer soweit auf Spannung halten, dass dieses nicht am Boden schleift oder sich im Vorderrad verfängt. Sturzgefahr.
- Das Abschleppen von Fahrrädern mit defekter Bremsmechanismus ist nicht zulässig. Gefahr durch Verlust der Kontrolle des Fahrrads. Verletzungsgefahr.
- Aus Sicherheitsgründen sollte selbst unter günstigen Umweltbedingungen eine mäßige Geschwindigkeit gewählt werden.
- Immer nur eine Anhängelast ziehen.

- Tow ropes are consumable products and suffer from material fatigue after repeated use! For your own safety, never use a tow rope with severe signs of wear or with a deformed/damaged carabiner.
- Check both the tow rope and the fittings before each use.
- Never tow off across from the standing position of the bikes.
- Never guide the tow rope over sharp edges. This can damage the tow rope and cause it to break.
- Never use the tow rope for climbing or for supporting the weight of people. (Use only for the stated purpose)
- Do not use the tow rope when hiking in the mountains.
- Never overload the tow rope and observe the weight specifications
- Do not use for activities where the tow rope supports full body weight
- Do not ride downhill with the tow rope connected.

CARE AND STORAGE

- Do not permanently expose the tow rope to strong light.
- Keep the tow rope dry. Avoid contact with moisture and chemicals such as fuel.
- Keep the rope out of the reach of children.

CONTENTS

Storage bag, 2 attachment ropes, 2 carabiners, tow rope

OPTIONAL ACCESSORIES

Hip belt art. 640156

- Fahrrad: Schleppen Sie bei schlechten Umweltbedingungen (Schnee, Eis, Glätte, ...) nicht ab.
- Abschleppseile sind Verbrauchsprodukte und leiden nach mehrfachem Gebrauch an Materialermüdung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie niemals ein Abschleppseil mit starken Abnutzungserscheinungen oder mit einem verformten / beschädigten Karabiner.
- Kontrollieren Sie sowohl das Abschleppseil als auch die Beschlagteile vor jedem Gebrauch.
- Schleppen Sie nie quer vom Standplatz ab.
- Führen Sie das Abschleppseil niemals über scharfe Kanten. Dies kann das Abschleppseil beschädigen und dazu führen, dass es reißt.
- Das Abschleppseil niemals zum Klettern oder zum Halten des Gewichts von Personen verwenden. (Nur für den angegebenen Zweck verwenden)
- Das Abschleppseil nicht beim Wandern in den Gebirgen verwenden.
- Überlasten Sie niemals das Abschleppseil und beachten Sie die Gewichtsangaben
- Nicht für Aktivitäten verwenden bei denen das Abschleppseil das volle Körpergewicht unterstützt
- Fahren Sie keine Berg-Abfahrten mit verbundenem Abschleppseil

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Setzen Sie das Abschleppseil nicht dauerhaft starker Lichteinstrahlung aus.
- Halten Sie das Abschleppseil trocken. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und Chemikalien, wie z.B. Treibstoff.
- Bewahren Sie das Seil außer Reichweite von Kindern auf.

INHALT

Aufbewahrungstasche, 2 Befestigungsseile, 2 Karabiner, Abschleppseil

OPTIONALES ZUBEHÖR

Hüftgurt Art. 640156

