

EN MANUAL

1. Select the required bit and put it in the socket.



2. Turn the handle clockwise with proper force.



3. Read the value on the right side of the handle as the handle aligns with the line.

**DE BEDIENTUNGSANLEITUNG**

1. Wählen Sie das erforderliche Bit und stecken Sie es in die Aufnahme.

2. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn mit angemessener Kraft.

3. Lesen Sie den Wert auf der rechten Seite des Hebels ab. Es gilt der Wert der Linie, die unterhalb des Griffs liegt.

EN ATTENTION!

1. Do not push or twist the scale.
2. Turn the handle clockwise only.
3. Do not apply force exceeding the maximum applicable torque of 20 Nm.

**DE ACHTUNG!**

1. Drücken oder drehen Sie nicht an der Skala.
2. Drehen Sie den Griff nur im Uhrzeigersinn.
3. Wenden Sie keine Kraft an, die größer ist, als das maximal zulässige Drehmoment von 20 Nm.

Keep for future reference!**Anleitung sorgfältig aufbewahren!**

distributed by:

messingschlagler

Messingschlagler GmbH & Co. KG
 Hassbergstr. 45
 96148 Baunach - Germany
www.messingschlagler.com



08/2026

