

**EN** MANUAL

Thank you for choosing the TB-DS10 digital hanging scale by Super B.

<b>Product Name:</b>	Digital Hanging Scale
<b>Model Number:</b>	TB-DS10
<b>Manufacturer / Importer:</b>	Super B / Messingschlagler GmbH & Co. KG
<b>Intended Use:</b>	For weighing bicycles and bicycle components
<b>Battery:</b>	Yes (2x AAA, 1.5V) – Subject to EU Battery Regulation (2023/1542)
<b>Target Audience:</b>	For adult use only. Not suitable for children under 14 years.
<b>Usage Note:</b>	For indoor use in dry environments only. Not suitable for weighing people or animals. Improper use may result in injury or damage.

**Safety Instructions**

- Use the scale only with suitable suspension points that can support the maximum weight.
- **Maximum load capacity: 50 kg.** Do not exceed this limit.
- Check all screws and suspension points before each use.
- Wear sturdy footwear and follow occupational safety regulations.
- Keep children away from the scale.
- Use only new batteries of the same type. Do not mix brands or types.
- Failure to follow these instructions may result in injury or product damage.

**Scope of Delivery**

- Digital Hanging Scale TB-DS10
- Suspension rope
- Hook
- User manual

Note: Batteries not included

**Product Description**

The TB-DS10 is a portable digital hanging scale for weighing bicycles, components, or accessories.

Measuring range: 20 g – 50 kg

Accuracy: 20 g – 10 kg: 5 g increments

10.01 kg – 50 kg: 10 g increments

Design: Compact unit with wire rope, hook, and control panel.

**Setup**

- Required tools: Phillips screwdriver, hex key (not included)
- Open battery compartment and insert 2x AAA batteries correctly (observe +/-)
- Secure the suspension using the supplied rope
- Align the scale vertically

**Operation****Power On:**

- Hold the scale vertically and press "ON/OFF"
- Wait for the beep (2 seconds)

**Change Units:**

- Press "UNIT" to switch between kg / lb / oz

**Tare Function:**

- Press "TARE" to reset the display to zero (e.g., for an empty bag)

**Lock Function:**

- Press and hold "TARE" for 2 seconds to activate "L\_ON" or "L\_OFF"
- L\_ON: Weight is held
- L\_OFF: Display only shows weight when load is applied
- To unlock: Press "ON/OFF"

**Power Off:**

- Press and hold "ON/OFF"
- Auto shut-off after 120 seconds

Note: Cannot power off in Lock mode – deactivate „TARE“ first.

**DE** BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die digitale Hängewaage TB-DS10 von Super B entschieden haben.

<b>Produktbezeichnung:</b>	Digitale Hängewaage
<b>Modellnummer:</b>	TB-DS10
<b>Hersteller / Importeur:</b>	Super B / Messingschlagler GmbH & Co. KG
<b>Verwendungszweck:</b>	Zum Wiegen von Fahrrädern und Fahrradkomponenten
<b>Batterie:</b>	Ja (2x AAA, 1,5V) – Produkt unterliegt der EU-Batterieverordnung (2023/1542)
<b>Zielgruppe:</b>	Nur für Erwachsene geeignet. Nicht für Kinder unter 14 Jahren.
<b>Verwendungshinweis:</b>	Nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet. Nicht zur Bestimmung von Personen- oder Tiergewicht geeignet. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

**Sicherheitshinweise**

- Verwenden Sie die Waage nur an geeigneten Aufhängepunkten, die das maximale Gewicht tragen können.
- **Maximale Traglast: 50 kg.** Überschreiten Sie diesen Wert nicht.
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung alle Schraubverbindungen und Aufhängungen.
- Tragen Sie festes Schuhwerk und beachten Sie arbeitsschutzrechtliche Vorgaben.
- Halten Sie Kinder von der Waage fern.
- Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien des gleichen Typs. Keine verschiedenen Marken oder Typen mischen.
- Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von Verletzung oder Beschädigung des Produkts.

**Lieferumfang**

- Digitale Hängewaage TB-DS10
- Aufhängeseil
- Haken
- Bedienungsanleitung

Hinweis: Batterien nicht enthalten

**Produktbeschreibung**

Die TB-DS10 ist eine tragbare digitale Hängewaage zum Wiegen von Fahrrädern, Komponenten oder Zubehör.

Messbereich: 20 g – 50 kg

Genauigkeit: 20 g – 10 kg: 5 g-Schritte

10,01 kg – 50 kg: 10 g-Schritte

Aufbau: Kompakte Einheit mit Drahtseil, Haken und Bedienfeld.

**Aufbau / Inbetriebnahme**

- Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitz-Schraubendreher, Innensechskantschlüssel (nicht enthalten)
- Batteriefach öffnen und 2x AAA-Batterien korrekt einsetzen (+/- beachten)
- Aufhängung mit mitgeliefertem Seil stabil befestigen
- Waage senkrecht ausrichten

**Verwendung / Bedienung****Einschalten:**

- Waage senkrecht halten, "ON/OFF" drücken
- Signalton abwarten (2 Sekunden)

**Einheiten wechseln:**

- "UNIT" drücken, um zwischen kg / lb / oz zu wechseln

**Tara-Funktion:**

- "TARE" drücken, um Anzeige auf 0 zu setzen (z. B. für leere Tasche)

**Lock-Funktion:**

- "TARE" 2 Sekunden gedrückt halten, um "L\_ON" oder "L\_OFF" zu aktivieren
- "L\_ON": Gewicht wird gehalten
- "L\_OFF": Anzeige nur bei aktiver Belastung
- Zum Entriegeln: "ON/OFF" drücken

**Ausschalten:**

- "ON/OFF" länger gedrückt halten
- Automatische Abschaltung nach 120 Sekunden

Hinweis: Im Lock-Modus ist Abschalten nicht möglich – zuerst „TARE“ deaktivieren

**Cleaning and Maintenance**

- Clean only with a dry, soft cloth
- Do not use cleaning agents or liquids
- Replace batteries when "LO" is displayed
- Do not open or repair the device yourself

**Troubleshooting**

Display	Meaning	Action
LO	Low battery	Replace batteries
O_Ld	Overload	Remove load immediately
No display	Battery empty or incorrectly inserted	Check battery

For further issues, contact customer service.

**Battery Information (per EU BattVO)**

Type: AAA, 1.5 V, Alkaline  
 Replaceable: Yes, by the user



Do not throw into fire, short-circuit, or deform.  
 Do not recharge.  
 Do not mix old/new or different brands.  
 Keep out of reach of children.

**Reinigung und Wartung**

- Nur mit trockenem, weichem Tuch reinigen
- Keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten verwenden
- Batterien bei Anzeige "LO" tauschen
- Nicht selbst öffnen oder reparieren

**Fehlerbehebung**

Anzeige	Bedeutung	Maßnahme
LO	Batterie schwach	Batterien ersetzen
O_Ld	Überlast	Last sofort entfernen
Kein Display	Batterie leer / falsch eingelegt	Batterieprüfung

Bei weiteren Problemen: Kundendienst kontaktieren.

**Batterieinformationen (gemäß EU-BattVO)**

Typ: AAA, 1,5 V, Alkaline  
 Austauschbar: Ja, durch Nutzer



Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder verformen.  
 Nicht aufladen.  
 Nicht mischen: alt/neu oder verschiedene Marken.  
 Von Kindern fernhalten.

**Storage and Transport**

- Store in a dry place at room temperature
- Protect from shocks and dirt
- Do not store in damp environments

**Environmental Information and Disposal**

- Do not dispose of in household waste
- Dispose of batteries separately at collection points
- Dispose of the device at an electronic waste collection point
- Observe the symbol of the crossed-out wheeled bin

**Conformity and CE Marking**

This product complies with the following directives:

- GPSR 2023/988/EU
- EU Battery Regulation 2023/1542/EU
- RoHS / REACH / WEEE
- CE compliant

A detailed declaration of conformity is available at: [www.messingschlager.com](http://www.messingschlager.com)

**Technical Support and Contact**

Messingschlager GmbH & Co. KG  
 Hassbergstraße 4, 96148 Baunach  
 E-Mail: [info@messingschlager.com](mailto:info@messingschlager.com)

Do not use the device if visible damage or malfunction is present.

**Warranty and Guarantee**

Statutory warranty rights apply.

In case of a complaint, please contact our customer service in advance.

Do not return the product without prior consultation!

**Lagerung und Transport**

- Trocken und bei Zimmertemperatur lagern
- Vor Stößen und Schmutz schützen
- Nicht in Feuchträumen lagern

**Umwelthinweise und Entsorgung**

- Nicht im Hausmüll entsorgen
- Batterien getrennt über Sammelstellen entsorgen
- Gerät über Elektroaltgeräte-Sammelstelle entsorgen
- Symbol: durchgestrichene Mülltonne beachten

**Konformität und CE-Kennzeichnung**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien:

- GPSR 2023/988/EU
- EU-BattVO 2023/1542/EU
- RoHS / REACH / WEEE
- CE-konform

Eine ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter:  
[www.messingschlager.com](http://www.messingschlager.com)

**Technischer Support und Kontakt**

Messingschlager GmbH & Co. KG  
 Hassbergstraße 4, 96148 Baunach  
 E-Mail: [info@messingschlager.com](mailto:info@messingschlager.com)

Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen Gerät nicht verwenden.

**Garantie und Gewährleistung**

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte vorab an unseren Kundendienst.

Keine Einsendung ohne vorherige Rücksprache!

**Keep for future reference!**

distributed by:

**messingschlager**

Messingschlager GmbH & Co. KG  
 Hassbergstr. 45 · 96148 Baunach - Germany  
[info@messingschlager.com](mailto:info@messingschlager.com)  
[www.messingschlager.com](http://www.messingschlager.com)

**Anleitung sorgfältig aufbewahren!**